

Gebruikersinstructie Delfland Izzigolf app

1. Installeer app vanuit Apple store of Play store. Zoek op: Delfland Izzigolf
2. Maak een account aan (Eigen naam, emailadres en wachtwoord)
3. Na inloggen en accepteren van de voorwaarden kom je bij het volgende scherm



Hoofdmenu



Ballen uitgeven

- Bovenaan staat je restant saldo in aantallen ballen
- Ballen uitgeven: Ga naar de gewenste ballenmachine met een mandje, zet deze onder de Machine:
 1. selecteer de ballenmachine waarbij je staat (1 is golfacademy zijde, 2 is golfshop zijde).
 2. selecteer het gewenste aantal
 3. geselecteerde optie: Vakje aantal en ballenmachine is dan wit gekleurd (actieve keuze)
 4. Druk op "Nu uitgeven" en de ballenmachine geeft het gewenste aantal
- Opwaarderen: Mocht je extra ballensaldo willen aanschaffen kies deze optie, geef gewenste bedrag op en kies "nu afrekenen". De transactie wordt dan via Ideal afgehandeld en het saldo is direct beschikbaar.
- Mijn verbruik: Hier kan je je aankopen en verbruik zien
- Uitloggen: Als je wil stoppen, niet perse nodig, kan app ook gewoon wegklikken via het vierkantje onder in je scherm van je telefoon.